

הוראות התקנה - ברז מילוי אמבטיה שוני

הכנה להתקנה מחייבת קופסת ביקורת על מנת לאפשר מתן שירות לברז בעתיד.

נדרשת קופסת בקרה בגודל מינימאלי של 20x20 ס"מ ובגובה של 10 ס"מ לפחות. קופסת הבקרה תהיה ממוקמת ברדיוס של מטר וחצי מנקודת ההתקנה לכל היותר.

יש לוודא צינור ביוב בקוטר 40-50 מ"מ המגשר בין הברז לקופסת הביקורת. צנרת להזנת מים חמים וקרים (3/8") תעבור בתוך צינור הביוב הנ"ל.

את צינורות המים (3/8") ניתן להאריך לפי הצורך על ידי מאריך סטנדרטי לצינור ברז. אורכו יהיה בהתאם למרחק הברז מקופסת הביקורת.

מתחת לברז יש לבצע יציקת בטון בגובה הנדרש בהתאם לתנאי השטח על מנת לקבע את הברז בצורה חזקה כך שתנועת הברז לא תתאפשר והוא ישאיר יציב.

חשוב:

ללא קופסת ביקורת לא ניתן יהיה לתת שירות לברז.

ברז שיוטקן שלא בהתאם להוראות הנ"ל לא יכלל במסגרת האחריות של חברת שוני.

